



Kit d'alarme pour maison connectée Myko, Smith & Locke

Optimisé par Myko

Kit d'alarme– Contenu de l'emballage

Notre solution Myko évolue et est maintenant hébergée en France pour nous permettre de l'améliorer régulièrement.
Ce kit comporte des fonctions spécifiques et nous avons décidé de faire la migration en 2 étapes afin de réduire les risques.
Le niveau de protection reste inchangé.



Étape 1:
La centrale
d'alarme



Étape 2:
Clavier



Étape 3:
Détecteur de
mouvement



Étape 4:
Capteur
d'ouverture

Fonctionnalités disponibles après la migration vers Myko+

Tous les capteurs seront migrés automatiquement – vous n'avez rien à faire

Les fonctionnalités suivantes resteront opérationnelles après la migration de votre kit d'alarme vers l'application Myko+ :

Fonctionnalités disponibles

- Ajout de la central d'alarme et du Clavier via le QR code
- Armer / Armer partiel / SOS / Désarmer via App
- Gestion des capteurs via App
- Niveau de batterie des capteurs via App
- État du capteur d'ouverture (En ligne/Ouvert/Fermé)
- État du détecteur de mouvement (En ligne /Mouvement détecté)
- Nommage des capteurs
- Gestion du code PIN via l'application (création/suppression/attribution d'un nom/activation/désactivation d'un code PIN)
- Modification des délais d'entrée et de sortie via l'application
- Mise à jour des paramètres Wi-Fi via l'application
- Enregistrement de toutes les nouvelles alarmes
- Assistance vocale – Google Home et Amazon Alexa



Fonctionnalités bientôt de retour

Les fonctionnalités suivantes seront disponibles ultérieurement dans l'application Myko+

Fonctionnalités différées:

- Clavier (fonction indisponible). La migration est nécessaire, mais vous ne pourrez pas l'utiliser dans l'immédiat.
- Aucun voyant LED ne fonctionnera sur le hub d'alarme.
- Bypass du capteur d'ouverture lorsque le système est armé.
- Bypass des capteurs lors de l'armement.
- État du niveau de la batterie du hub d'alarme.
- Modification de la mélodie et du volume de la sonnerie et de la sirène.
- Fonctions anti-arrachement pour les capteurs et le clavier (déclenchement de l'alarme si l'appareil est arraché du mur lorsqu'il est armé).
- Sélection du capteur par mode d'armement (Paramètres par défaut : Détecteur de mouvement pour le mode « Absent » uniquement / Capteur d'ouverture pour les deux modes - Non modifiable).
- Impossible d'ajouter ou de supprimer un capteur via le bouton du hub d'alarme ; l'opération doit être effectuée via l'application.



Aide et conseils

Des guides d'assistance individuels et des FAQ sont disponibles pour répondre aux questions spécifiques concernant les produits Myko ainsi qu'aux questions d'ordre opérationnel. Rendez- vous sur www.mykoapp.com