

Myko



Inteligentne wtyczki Podręcznik pomocy technicznej Myko

Inteligentne wtyczki

Ten dokument wyjaśnia, jak używać właściwości i funkcji charakterystycznych dla inteligentnych wtyczek kompatybilnych z systemem Myko.

Właściwe produkty

Ten dokument ma zastosowanie do następujących produktów:

- Inteligentna wtyczka – EU
- Inteligentna wtyczka – FR

Linki do instrukcji obsługi produktów znajdują się w sekcji „Przydatne linki” poniżej

Dodawanie produktu w aplikacji Myko Instrukcje dotyczące dodawania produktu do aplikacji Myko („konfiguracji”) można znaleźć w dokumencie „Konfiguracja produktów – Podręcznik pomocy technicznej Myko”. W poniższej sekcji opisano umiejscowienie kodów QR produktu, które są potrzebne do przeprowadzenia konfiguracji.

Umiejscowienie kodu QR

Kod QR można znaleźć w dwóch miejscach wskazanych poniżej.

- Kod QR jest nadrukowany na spodzie

wtyczki:

- W celach informacyjnych dodatkowa kopia kodu QR znajduje się w Skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.

Sterowanie ręczne inteligentną wtyczką

Inteligentne wtyczki posiadają tylko jedną funkcję: „włączona” lub „wyłączona”. Wtyczkę można włączać/wyłączać za pomocą znajdującego się na niej przycisku lub przy użyciu aplikacji Myko.

Naciśnięcie fizycznego przycisku na wtyczce spowoduje **włączenie** lub **wyłączenie** zasilania na wyjściu.

Dioda LED na inteligentnej wtyczce wskazuje podstawowe informacje o stanie urządzenia:

- WYŁĄCZONA – wtyczka jest wyłączona, dłączona od zasilania lub działa w trybie ciemnym
- ZIELONA – wtyczka jest włączona ORAZ skonfigurowana do współpracy z Wi-Fi
- MIGAJĄCA ŻÓŁTA – wtyczka nie jest skonfigurowana z Wi-Fi
- MIGAJĄCA ŻÓŁTA/ZIELONA – wtyczka jest włączona, ale nie jest skonfigurowana z Wi-Fi



Ekran sterowania inteligentnej wtyczki

Po prawidłowym skonfigurowaniu wtyczki pojawi się ona na ekranie głównym aplikacji Myko:

Stan inteligentnej wtyczki wskazuje, że jest ona **włączona** (i jej dioda się nie świeci).

Dotknij przycisku przełącznika z prawej strony, aby włączyć inteligentną wtyczkę. Słyszalne będzie wyraźne kliknięcie, a wskaźnik zmieni kolor na zielony:

Stan inteligentnej wtyczki wskazuje, że jest ona **Włączona**

Korzystanie z trybu ciemnego

Na ekranie sterowania produktu użytkownik może skonfigurować wtyczkę do działania w trybie ciemnym. Tryb ciemny spowoduje wyłączenie diody. Oznacza to, że nawet jeśli wtyczka jest włączona, nie będzie to sygnalizowane za pomocą diody LED

Korzystanie z timera automatycznego wyłączenia

Na ekranie sterowania produktu użytkownik może skonfigurować timer automatycznego wyłączenia. Instrukcje i informacje szczegółowe można znaleźć w odrębnym podręczniku pomocy technicznej pt. „Planowanie harmonogramu produktu i timer automatycznego wyłączenia”.

Bezpośrednio poniżej ustawień inteligentnej wtyczki znajdują się sekcje wspólne dla wszystkich produktów Myko. Dodatkowe informacje na temat tych ustawień można znaleźć w sekcji „Ustawienia produktu” w Podręczniku pomocy technicznej Myko.

Pomoc i porady

Nie można dodać urządzenia do aplikacji Myko

Jeśli występują trudności z połączeniem urządzenia z Myko, a produkt jest podłączony do zasilania i znajduje się w pobliżu, źródłem problemu może być:

- Zniszczony lub uszkodzony kod QR. W takiej sytuacji produkt można skonfigurować, wykonując czynności opisane w podręczniku pomocy technicznej Myko („Konfiguracja produktów”), który znajduje się na stronie mykoapp.com. Kod QR znajduje się też w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.
- Nieprawidłowy kod QR. Próbujesz zeskanować nieprawidłowy kod QR. Upewnij się, że skanujesz kod QR, który znajduje się na produkcie lub w skróconej instrukcji obsługi. Jeżeli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czy mogę skonfigurować urządzenie Myko bez kodu QR?”. Instrukcje te można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) na stronie mykoapp.com
- Niezgodność produktu z systemem Myko. Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z systemem Myko. Na produktach zgodnych z systemem Myko znajduje się logo Myko i kod QR, których nie ma na produktach niezgodnych z tym systemem.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące działania produktu Myko należy skorzystać z podręczników pomocy technicznej dotyczących poszczególnych produktów oraz z sekcji często zadawanych pytań (FAQ). Szczegóły na stronie www.mykoapp.com